

te Copieren stukken moeten droog zijn!!!

Maken van een polyester Beeld

1. Breng een lossingsmiddel op het origineel te copieren stuk aan (trennspray of apwwas)
2. Meng ong 500 gr gelcoat / m² met 3 % mekp harder en 10 tot 20% polyester kleurstof en schilder met een platte kwast of gelcoatborstel het oppervlak in. Laat 1 uur drogen en (eh) breng eventueel een 2^e laag gelcoat aan en laat opnieuw 1 uur drogen
3. Scheur kleine stukken glasmat af als voorbereiding op de volgende stap, stukken afhankelijk van de grote van het stuk.
4. Meng azur polyester hars met 3% harder en schilder het gegelcoate oppervlak in, leg de glasmat daarboven op en breng opnieuw hars aan tamponerend met de borstel. Leg direct de volgende glasmat boven op de vorige mat en breng opnieuw tamponerend hars aan herhaal dit tot je de gewenste lagen hebt aangebracht. Breng nu op de volgende plaat een stuk glasmat aan en herhaal de vorige stap tot je het volledige stuk gelamineerd hebt.
5. Ontlucht het gelamineerd stuk met een ontluchtingsrol indien nodig
6. Laat 12 h uitharden
7. Ontmal door middel van zacht kunststoffen spie te gebruiken

pot 200 gram 1kg 18€

recht aontbrengen men gebruikt!!!

20 % quaden

✓

15 gram of 50 gram

op

1 kg gebruiking

naar ondergaan 15 gram

en niet boven de 50 gram